MINISTERUL CULTURII ŞI IDENTITĂŢII NAŢIONALE

MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A TRANSILVANIEI

Nr. 2939 din 28.09.2021

Aprobat,
Manager
Dr. [redacted]

MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A TRANSILVANIEI • CLUJ-NAPOCA •

INVITATIE DE PARTICIPARE
ACHIZIŢIA DE SERVICIU MONTARE ŞI DEMONTARE MOCHETĂ SECRETARIAT PENTRU
MUZEUL NAŢIONAL DE ISTORIE A TRANSILVANIEI DIN CLUJ-NAPOCA, STR. C. DAICOVICIU NR.2

Autoritatea contractantă, Muzeul Naţional de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, CIF 4722536, doreşte să achiziţioneze: **1) Serviciu de montare şi demontare mochetă secretariat MNIT.** Procedura de selectare a ofertelor se realizează în conformitate cu Hotararea nr. 395/2016 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/ acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, respectiv conform art.43(2) SICAP pune la dispozitia autoritatilor contractante posibilitatea tehnică de a achiziţiona direct, prin intermediul catalogului electronic publicat in SICAP, produse, servicii sau lucrări a căror achiziţionare intră sub incidenţa prevederilor alin.(1).

Valoarea estimată este de: **815 lei**

Necesitatea achiziţiei: Descriere servicii:

Muzeul National de Istorie a Transilvaniei din Cluj-Napoca, str. C. Daicoviciu nr.2 CIF 4722536 doreste să achiziţioneze un serviciu de demontare mochetă deteriorate (mochetă lipită) şi montaj mochetă pentru trafic intens, model Bari 3478 – antracit, prin lipire, inclusive plintă şi colţare plintă, inclusiv îmbrăcat scări, necesar pentru înlocuirea mochetei uzate din secretariatul MNIT. Conform caietului de sarcini ataşat.

Termen de finalizare : octombrie 2021.

Criteriul de atribuire: preţul cel mai scazut

Codul de clasificare:
Cod CPV: 50800000-3 Diverse servicii de intretinere si de reparare (Rev.2)

Operatorii economici interesaţi sunt invitati să depună oferta la Secretariatul autorităţii contractante sau la e-mailul: secretariat@mnit.ro pana la data de **30.09.2021 ora 12.00.**

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE A TRANSILVANIEI
Str. Constantin Daicoviciu 2
400020
Cluj-Napoca
Jud. Cluj

Nr. 687 Din 27.09.2021

MINISTERUL CULTURII

MUZEUL NAȚIONAL DE ISTORIE A TRANSILVANIEI

CAIET DE SARCINI

Muzeul National de Istorie al Transilvaniei contracteaza lucrari de reparatii curente la sediul M.N.I.T. din Cluj-Napoca, str. C-tin Daicoviciu, nr. 2,

1. Categorii de lucrari

1.1.Lucrarile de demontare mocheta lipita si montare mochetă pt trafic intens, model Bari 3478, in incaperea secretariatului Muzeului National de Istorie a Transilvaniei, Cluj-Napoca, str. C-tin Daicoviciu, nr. 2,

- demontare mocheta din poliamida lipita cu prenandez, peste pardoseala existenta
- montare mochetă pt trafic intens, model Bari 3478 in incaperea secretariatului Muzeului National de Istorie a Transilvaniei inclusive imbracat scarile interioare din secretariat montare plinta mocheta, din PVC

OBS: ***Lucrarile se vor efectua in afara orelor de program și intr-o singură zi.***
Durata de executie a lucrarilor nu va depasi 8 ore si se vor executa numai intr-o singura zi de sâmbătă

2.Conditii tehnice

2.1 Lipirea mochetei cu adeziv acrilic - Inainte de aplicarea adezivului, atit suprafata stratului suport, cit si capetele fisiilor de covor, se vor curata bine de praf, cu ajutorul unor perii si al unei cirpe. De asemenea, se va curata bine incaltamintea muncitorilor si nu se va circula cu ea in afara incaperilor in care se lucreaza. Fisiile de covor curatate, vor fi asezate din nou (nelipite) in pozitie de montaj, cu marginile longitudinale petrecute pe o latime de circa 2 cm incepind cu ultima fisie asezata se apuca unul din capetele fisiilor si se aseaza peste capatul opus, astfel ca cele doua jumatati ale fiecarei fisii sa se suprapuna, iar spatele covorului va fi la exteriorul fiecarei bucle astfel formate. Pentru lipirea se va incepe cu fisia de covor de linga peretele cel mai apropiat de usa de acces din incapere. Se va aplica cite un strat adeziv, de catre doi muncitori, concomitent, atit pe jumatatile fisiilor de covor intoarse cit si pe suprafata stratului suport care a ramas astfel neacoperita; de-a lungul tuturor marginilor longitudinale ale fisiilor de covor cit si a marginilor innaditurilor se va lasa cite o zona de cca. 5 cm latime, neunsa de adeziv, pentru a impiedica, in aceasta faza, lipirea covorului in dreptul marginilor. Adezivul se va aplica in strat subtire (0,200...0,250 kg/mp pentru fiecare strat) si cit mai uniform; nu se admit aglomerari (cuiburi de adeziv). La portiunile curbe din dreptul buclelor formate de fisiile de covor, pentru a putea urmari curbarea buclei, adezivul se va aplica cu muchia larga a unei bucati dreptunghiulare de covor pvc taiata la dimensiunile 2x12 cm. Aplicarea adezivului atit pe stratul suport cit si pe spatele fisiilor de covor din pvc pe suport textil se va face cu ajutorul unui spaclu dintat, care se va trage in contact cu suprafata pe care se aplica adezivul, astfel ca in urma lui sa ramina numai cantitatea de adeziv care trece printre dinti; spaclul se va tine inclinat fata de directia de intindere a

adezivului in asa fel ca excesul de adeziv sa se prelinga pe linga marginea spaclului, spre partea inca neunsa cu adeziv. Adezivul se va aplica in strat subtire si cit mai uniform; nu se admit aglomerari (cuiburi) de adeziv. Cantitatea totala de adeziv va fi de circa 0,700 kg/mp, adica cite circa 0,350 kg/mp, atit pentru stratul suport cit si pentru fisia de covor. Circulatia directa pe stratul suport uns cu adeziv este interzisa; nu se va face pe fisiile de covor gata lipite sau pe petice curate (neunse) de material, care se pot aseza pe stratul suport. Lipirea covorului se va face dupa 20...40 minute de la aplicarea adezivului, interval de timp necesar pentru zvintarea excesului de solvent din adeziv, care variaza in functie de umiditate si gradul de ventilatie a incaperii. O indicatie asupra momentului potrivit pentru lipire, se obtine prin aplicarea degetului uscat pe stratul de adeziv; se considera ca lipirea se face numai atunci cind degetul nu mai este murdarit si se simte o oarecare aderenta. Jumatatile de fisii de covor care au fost unse se vor aseza peste suprafetele respective ale stratului suport, care si ele au fost unse. Aceasta asezare trebuie sa se faca dintr-o data, exact pe locul indicat, deoarece deplasarile ulterioare ale fisiilor de covor nu mai pot fi facute fara a provoca deteriorari ale adezivului. Aceasta asezare a fisiilor de covor prin lipire se va face pe portiuni mici si in mod succesiv pentru a evita prinderea de aer sub fisia de material. Totodata, se va proceda la presarea manuala a fiecarei fisii in parte; operatia de presare se va face de la mijlocul fisiei de covor catre marginile ei si din axul fisiei de covor catre marginile sale. In cazul folosirii cutitului pentru croit, sub portiunea de suprapunere a fisiilor de covor se vor aseza niste benzi (straifuri) din acelasi materiale, cu o latime de cca. 5 cm care vor fi plasate cu fata in jos; aceste benzi au rolul sa impiedice lipirea fisiilor cu adezivul din dreptul rostului si sa ajute la taierea ulterioara a covorului. Dupa lipirea tuturor fisiilor de covor pe fiecare jumatate de camera, pardoseala se va presa cu un rulou metalic (cu miner lung), avind greutatea de 25...30 kg, lungimea de 40...50 cm si diametrul de 12...15 cm; ruloul este imbracat la exterior cu un bandaj elastic 16 din cauciuc moale, avind grosimea de 1,5...2 cm (pentru lipirea covorului). In lipsa acestui rulou, pardoseala se va presa cu mina prin intermediul unei cirpe. Eventualele urme de adeziv ramase pe suprafata covorului se vor indeparta imediat, dupa fiecare operatie de lipire, prin frecare cu o cirpa aspra si uscata; daca curatarea nu se face imediat, suprafata covorului va ramine patata. Lipirea fisiilor de covor in ce de-a doua jumatate a incaperii se va face repetind operatiile aratate mai sus. Dupa minimum 24 ore de la lipirea covorului, marginile petrecute ale fisilor de covor ramase nelipite, se vor taia si lipi. Taierea se va face incepind din apropierea unui perete si se va executa prin tragere, avindu-se grija ca platbanda de ghidare sa fie permanent in contact cu muchia covorului. La capetele covorului dinspre pereti, la care nu ajunge lama cutitului de mai sus, taierea se va face cu ajutorul cutitului pentru croit. Dupa taiere se vor inlatura straifurile, se vor ridica (rasfringe) marginile fisiilor, se va curata bine din nou suprafata stratului suport si se va aplica adezivul cu grija, atit pe stratul suport si pe marginile covorului. Se va evita introducerea adezivului pina la linia de intilnire covor-strat suport pentru a nu se produce aglomerari de adeziv. Cu ajutorul unor distantiere de lemn se vor mentine rasfrinte marginile covorului timp de 20...40 minute, necesar evaporarii excesului de solvent, dupa care se vor aplica pe stratul suport si se vor presa puternic cu ajutorul unui dispozitiv special de predare, al unei role de circa 20 cm lungime sau in lipsa acestora, cu partea lata a unui ciocan de 500...1000 gr. Dupa lipirea marginilor covorului la fiecare rost, suprafata pardoselii se va curata de toate urmele de adeziv nou aparute. In cazul incaperilor pentru care fisiile de covor necesare rezulta mai scurte de 4 m, aplicarea adezivului si lipirea covorului se va face intr-o singura etapa pe intreaga suprafata a pardoselii; fisiile asezate anterior pe stratul suport pentru aclimatizare, se vor ridica si depozita intr-o incapere alaturata cu fata in jos si peste hirtii curate, pentru a se putea aplica adezivul pe intreaga suprafata a stratului suport si a fisiilor de covor. Modul de aplicare a adezivului, timpul necesar pentru evaporarea excesului de solvent, modul de taiere a marginilor longitudinale precum si modul de lipire a rosturilor vor fi aceleasi ca si la lipirea covorului pe jumatati de incapere. Operatia de lipire se va executa de doi muncitori care apuca fisia de ambele capete si o aplica cu atentie exact pe locul respectiv, conform planului de montaj, dintr-o singura data deoarece deplasarile ulterioare ale fisiei sint dificile si se produc defectiuni. 6.8. Montarea plintelor din PVC/Mocheta - Pentru montarea plintelor din PVC se vor aseza de la turnarea stratului suport, linga perete, dibluri la distanta de circa 50 cm unul de altul, in care se vor fixa125 cm latime.

27.09.2021

Intocmit :
Ing. Florin RUNCAN